

Iekšējās kārtības noteikumi koklaukumā.

1. Darba kārtības noteikumi attiecināmi uz visiem, kas atrodas Vika Wood, SIA (turpmāk tekstā – Uzņēmuma) koklaukuma teritorijā, veicot kokmateriālu piegādes, izkraušānu vai citus darbus.
2. Drošības prasības:
 - 2.1. Atrodoties Uzņēmuma teritorijā, lietot personīgos individuālos aizsardzības līdzekļus (atstarojošā veste, aizsargķivere, atbilstoši apavi, aizsargbrilles u.tml.)
 - 2.2. Pārvietoties Uzņēmuma teritorijā tikai pa norādītajiem maršrutiem.
 - 2.3. Transportlīdzekļu maksimālais pārvietošanas ātrums 15 km/h
 - 2.4. Uzņēmuma teritorijā, zāģētavas iekšējam tehnoloģiskajam transportam ir priekšroka.
 - 2.5. Nav pieļaujama automašīnas/iekrāvēja patvaļīga atstāšana bez uzraudzības.
 - 2.6. Veicot darbus, pārliecināties ka netiek apdraudēti citi darbinieki/personas.
 - 2.7. Kategoriski aizliegts atrasties Uzņēmuma teritorijā apreibinošo vielu ietekmē.
 - 2.8. Smēķēšana Uzņēmuma koklaukumā ir kategoriski aizliegta.
3. Materiālā atbildība:
 - 3.1. Veicot kraušānas darbus, transportlīdzekļa vadītājs ir atbildīgs gan par savu transportlīdzekli, gan Uzņēmuma iekārtām un tehniku.
 - 3.2. Gadījumos, kad kravu izkrauj Uzņēmuma tehnika, auto pārvadātājs ir līdzatbildīgs.
4. Kravu nodošanas – pieņemšanas kārtība:
 - 4.1. Transportlīdzekļa vadītājs pierēģistrējas Uzņēmuma apsardzē, kur uz pavadzīmes tiek veikta atzīme par iebraukšanu teritorijā.
 - 4.2. Transportlīdzekļa vadītājs ar pavadzīmi dodas uz uzmērīšanas staciju, kur saņem norādījumus par kravas izkraušānu vietu un laiku.
 - 4.3. Uzmērīšanas stacijā mērnīeks uz pavadzīmes norāda laiku un datumu par kravas pieņemšanu.
 - 4.4. Izkraujot kravu, transportlīdzekļa vadītājs ir atbildīgs, lai kravas būtu atdalītas un nenotīktu kravu sajaukšanās:
 - Kraujot uz šķīrošanas galda, starp kravām jābūt vismaz 1.5 m atstarpe,
 - Kraujot koklaukumā uz zemes, kravas jāatdala ar diviem šķērskokiem.
 - 4.5. Novietojot kravu koklaukumā uz zemes, pēc izkraušānas transportlīdzekļa vadītājs nomarķē izkrauto kravu, uzrakstot pavadzīmes numuru.
 - 4.6. Transportlīdzekļa tīrīšana notiek tikai šim nolūkam paredzētajā vietā.

=====Teksta beigās=====